

Østerbo - Moldeparken – afd. 18 (ny renoveret) Brugervejledning for opsætning af trådløs internet

1. Find fiberboksen. Placeret i stuen (Billede 1).
2. Sæt strømstikket fra fiberboksen i stikkontakten.
3. Tjek dioderne på siden af fiberboksen. Power og WAN skal lyse grønt ved aktivt internet. (Billede 2).
4. Sæt det røde netværkskabel (RJ45) til WAN-porten bag på routeren. (Billede 3).
5. Oplysninger til dit netværk finder du i kassen til din router samt i bunden af routeren.

Billede 1.



Billede 2.



Billede 3



Har du udfordringer med at komme på nettet, så sidder EWII Teknisk Support klar til at hjælpe dig.

EWII Teknisk Support: Tlf. nr. 70 55 55 56

Hverdage: kl. 08:00 - 20:00

Weekend: kl. 10:00 - 18:00

Helligdage: kl. 10:00 - 16:00

Østerbo - Moldeparken– afd. 18 (ny renoveret) Brugervejledning for opsætning af TV

1. Find fiberboksen. (Billede 1).
2. Sæt strømstikket fra fiberboksen i stikkontakten.
3. Tjek dioder på siden af fiberboksen. Power skal lyse (grøn) og CATV (gult) ved aktiv TV. (Billede 2).
4. Sæt enten en F-connector adaptor (Billede 3) eller en antennespiltter (Billede 4) på antenneudgangen på siden af fiberboksen
5. Tilslut antennekabel direkte til tv eller til YouSee tv-boks.(tv-boks kræver internet, enten via WIFI eller netværkskabel).

Billede 1.



Billede 2



Billede 3



Billede 4.



Oplysninger til søgning af kanaler via TV.

Frekvens: 143000 kHz
Modulation: 64QAM
Symbolrate: 6875
Netværks ID: 100 (Grund-, Mellem- og Fuldpakke)
Netværks ID: 111 (Bland Selv 10, 20 og 36)
Oplever du fejl på tv. Kontakt YouSee på 70 70 40 40.

Ønsker du tilbud på kabeltrækning og til 1 eller flere tv kan vi anbefale Lars fra Signalet. Han træffes på tlf. nr. 40428595 (sig du er EWII kunde, så laver han et godt tilbud).